

Сделано в России  
Часы цифровые электронные настенные (ЧЦЭ).  
**ЭЛЕКТРОНИКА7-2330С6**

Информация: часы, минуты.  
Высота цифры: 330мм.  
Габаритные размеры: 1500\*470\*130(60)мм.  
Цвет свечения: красный, зеленый.  
Яркость, Кд: 0,1-0,6/1,5/2,5/3,5/6  
Угол обзора, град: 70/90/60/45x80/120

Часы оснащены многофункциональным дистанционным пультом, который позволяет в полном объеме использовать все многочисленные функции часов.

- Управление часами с пульта ДУ;
- Отображения даты;
- Возможность управления ЧЦЭ с ПК и синхронизацией с «точным временем»;
- Отображение температуры, давления, влажности, радиации (для ЭЛЕКТРОНИКА7-2330С6Т; ЭЛЕКТРОНИКА7-2330С6Д; ЭЛЕКТРОНИКА7-2330С6В; ЭЛЕКТРОНИКА7-2330С6Р, соответственно);
- Регулировка хода ЧЦЭ с точностью 1 с/сут;
- Установка 60-ти программного будильника (для учебных заведений);
- Установка таймера;
- Установка секундомера;
- Выбор длительности звукового сигнала для таймера и будильника, отображаемого параметра от 1 до 99 секунд;
- ЧЦЭ могут использоваться в системе первичные - вторичные;
- Применение высококачественных светодиодов ведущих мировых производителей сроком службы до 100000 часов;
- Подключение нагрузки до 500 Вт (220В, 5А);

#### **Общие указания.**

**1.1** Часы цифровые электронные подвесные (ЧЦЭ) ЭЛЕКТРОНИКА7-2370С6 предназначены для отображения показаний текущего времени на цифровом табло: в часах, минутах, секундах; температуры в градусах Цельсия (Т); давления в мм ртутного столба (Д); радиационного фона в миллирентген/час (Р); относительной влажности в процентах (В), что обозначается соответствующим индексом.

**1.2** ЧЦЭ являются электронным прибором точного времени, рассчитанным на многолетнюю эксплуатацию и требуют аккуратного обращения.

**1.3** Для обеспечения надежной работы ЧЦЭ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и точно следовать его указаниям.

**1.4** При получении ЧЦЭ убедитесь в их работоспособности, отсутствии дефектов внешнего вида, целостности заводской пломбы.

**1.5** При получении проверьте комплектность ЧЦЭ и соответствие заводского номера с предоставленным в руководстве. Помните, что при утере руководства, гарантийных талонов Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

**1.6** Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует ЧЦЭ, в связи с чем в настоящем руководстве могут быть не отражены отдельные изменения, несвязанные непосредственно с эксплуатацией ЧЦЭ.

#### **2. Технические данные**

**2.1** ЧЦЭ с индексом «С», должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -40С° до +50С°.

- 2.2** Питание ЧЦЭ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В ±20В, частотой 50Гц±1Гц.
- 2.3** Потребляемая мощность от электрической сети не более, 270 ВА.
- 2.4** Табло ЧЦЭ отображает значение текущего времени суток от 00 часов 00 минут 00 секунд, до 23 часов 59 минут и 59 секунд.
- 2.5** ДХод ЧЦЭ за сутки по абсолютной величине 1 секунда при температуре окружающего воздуха 20± 5С°. Средний суточный ход ЧЦЭ при крайних значениях рабочего интервала температур по абсолютной величине не более 5 секунд. Устройство ЧЦЭ позволяет корректировать суточный ход с шагом 1секунда.
- 2.6** Габаритные размеры не более: 1500\*470\*130(60)мм.
- 2.7** Масса ЧЦЭ не более -20кг.

### **3. Комплект поставки.**

- 3.1** Часы цифровые электронные настенные -1шт.
- 3.2** Пульт ДУ -1шт.
- 3.3** Руководство по эксплуатации -1шт.

### **4. Требования по безопасности.**

- 4.1** Элементы ЧЦЭ, находящиеся под напряжением питающей сети 220В, имеют двойную изоляцию. ЧЦЭ безопасно в эксплуатации.
- 4.2** ЧЦЭ запрещается подвергать воздействию капель и брызг и использовать при температуре выше температуры эксплуатации, а также использовать ЧЦЭ в каких-либо иных целях, кроме обозначенных в пункте 1.1. настоящего руководства.
- 4.3** Запрещается нарушать целостность пломб и корпуса, разбирать, деформировать корпус, ронять ЧЦЭ.
- 4.4** Ремонт ЧЦЭ должен производиться квалифицированным персоналом в пунктах сервисного обслуживания.
- 4.5** ЧЦЭ по требованиям безопасности относятся к аппаратам II класса по ГОСТ 12.2.006-87.
- 4.6** По устойчивости к электромагнитным помехам ЧЦЭ относятся к 1 группе по ГОСТ50839-95, по индивидуальным радиопомехам – к классу Б по ГОСТ51318.14.1-99.
- 4.7** При проведении измерений ЧЦЭ необходимо принимать меры их защиты от воздействия зарядов статического электричества, исполнители должны иметь антистатическое заземление.

### **5. Подготовка и порядок работы.**

#### **5.1** Порядок включения ЧЦЭ:

Извлеките ЧЦЭ из упаковки. После хранения или транспортировки при минусовой температуре ЧЦЭ должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 5 часов.

В основном режиме работы на дисплее циклически отображается в следующем порядке: время, дата.

#### **5.2** Порядок работы.

##### **5.2.1** Установка параметров.

Для установки нужного параметра нажать кнопку "Меню" далее кнопками "Установка", "Режим" или набором номера в цифровом поле выбрать нужный режим программирования:

01 – установка времени;

02 – установка даты;

03 – установка года;

04 – коррекция хода;

11 – длительность отображения времени;

12 - длительность отображения даты;

13 - длительность отображения температуры;

14 - длительность отображения давления;

15 - длительность отображения влажности;

15 - длительность сигнала будильника ( в случае часов

с аккумулятором);

16 – длительность сигнала будильника;

16 - калибровка давления, (в случае часов с аккумулятором и системы первичные - вторичные);

17- калибровка давления;

21 –72 - установка будильников от 1 до 52;

21 – 44 - установка будильников от 1 до 24 ( в случае часов с аккумулятором и системы первичные - вторичные);

55 – установка времени таймера (в случае часов с аккумулятором и системы первичные - вторичные), для установки кнопку «ОК» нажимать 2 раза;

90 – установка времени таймера для установки кнопку «ОК» нажимать 2 раза;

Кнопкой «ОК» подтверждается выбранный режим.

Кнопкой "Сброс" производится обнуление введенного режима.

#### 5.2.2. Установка времени (01).

В меню выберете режим программирования 01. С помощью цифровых клавиш или кнопками «Установка» (вверх-вниз) установите текущее время. Нажатием кнопки «ОК» запускается ход часов.

#### 5.2.3 Установка даты (02).

В меню выберете режим программирования 02. С помощью цифровых клавиш или кнопками «Установка» (вверх-вниз) установите текущую дату (ДД-ММ). Кнопка «Режим» переводит, в случае необходимости, в режим мигания следующую пару разрядов. Нажатием кнопки «ОК» запускается ход часов.

#### 5.2.4 Установка года (03).

В меню выберете режим программирования 03. С помощью цифровых клавиш или кнопками «Установка» (вверх-вниз) установите текущий год. Нажатием кнопки «ОК» запускается ход часов.

#### 5.3 Коррекция хода (04).

Для введения коррекции хода часов кнопкой "Меню" выбрать режим программирования "04" Нажать "ОК". Набрать с помощью цифровых клавиш или кнопкой "Установка" (вверх – вниз) установить значение от 0 до 29 сек/сут.

Кнопка "#" - устанавливает знак коррекции.

"+" – прибавляет к суткам.

"-" – вычитает из суток.

Для подтверждения установленного показателя необходимо нажать кнопку "ОК" или "Выбор".

#### 5.4 Установка будильника (21-45).

Для установки данной функции нажмите в "Меню", выберете режим программирования от "21" до "45". Нажмите "ОК"

##### 5.4.1 Установка времени сигнала.

С помощью цифровых клавиш или кнопками «Установка» (вверх-вниз) установите необходимое время. Кнопка «Режим» переводит, в случае необходимости, в режим мигания следующую пару разрядов. Нажатием кнопки «ОК» устройство переводится в режим установки длительности сигнала будильника.

##### 5.4.2 Установка длительности сигнала будильника.

С помощью цифровых клавиш или кнопками «Установка» (вверх-вниз) установите необходимую длительность сигнала, от 01 до 99. Нажатием кнопки «ОК» запускается ход часов.

В случае установки нулевой длительности сигнала будильник не активируется.

«Сброс» – обнуление набранного значения.

«ОК» или «Выбор» – применение опции будильник.

«Меню» – отмена выбранного значения.

#### 5.5 Установка таймера (55).

Для установки данной функции в "Меню" выберете режим программирования "55" :

С помощью цифровых клавиш или кнопками «Установка» (вверх-вниз) необходимое время таймера. Кнопка «Режим» переводит, в случае необходимости, в режим мигания следующую пару разрядов. Нажатием кнопки «ОК» устройство переводится в режим установки секунд. Кнопка «Выбор» или «Режим» переключают устройство в основной режим работы, с сохранением введенных значений. Для запуска таймера в любом режиме, кроме режима программирования нажмите «Пуск».

*Внимание! Все установленные значения сохраняются в энергонезависимой памяти ЧЦЭ.*

## **6. Правила хранения.**

Упаковка ЧЦЭ должна обеспечивать их сохранность и целостность пломб.

Гарантийный талон остается у потребителя. При отсутствии талонов на гарантийный ремонт, нарушении целостности пломб или корпуса ЧЦЭ, а также по истечении гарантийного срока ремонт оплачивает потребитель.

Хранение ЧЦЭ производят в складских условиях в упаковку предприятия-изготовителя. Часы должны храниться закрытых сухих и проветриваемых помещениях при температуре от 5С° до 40С°, в отсутствие в окружающей среде кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня покупки.

Потребитель имеет право на бесплатный ремонт ЧЦЭ при соблюдении условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения. В гарантийный ремонт не принимаются изделия, представленные без заводского паспорта, подвергавшиеся не гарантийному ремонту, изделия с механическими повреждениями (разбитыми стеклами и индикаторами, трещинами и сколами на них, царапинами и вмятинами на корпусе, отрезанными или оторванными сетевыми шнурами и др.), возникшими по вине потребителя, из-за нарушений условий эксплуатации.

Гарантийные сроки часов, поставляемых на экспорт, устанавливаются контрактом (наряд - заказом).

При отсутствии у потребителя документов, подтверждающих дату покупки ЧЦЭ, даты продажи и штампа магазина в гарантийных талонах, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия на предприятии-изготовителе.

ЧЦЭ подлежат гарантийному ремонту на предприятии - изготовителе.

Для ремонта на предприятии-изготовителе предоставляются настоящее руководство с гарантийным талоном №1 и №2, описание причин, по которым ЧЦЭ отправляются на ремонт, отгрузочные реквизиты потребителя. Изделия для ремонта высылаются по адресу: 410033 г. Саратов, проспект 50-лет Октября д. 101, ООО «Рефлектор».

Срок службы ЧЦЭ – 10 лет.

ЧЦЭ не содержат драгметаллов и иных материалов, подлежащих декларированию.

---

**Научно-производственное предприятие завод «РЕФЛЕКТОР»**

**410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 101**

**Тел: +7 (8452) 47-78-85, 47-78-86, 57-28-70**

**[Http://www.vestasaratov.ru](http://www.vestasaratov.ru) E-mail: [sales@electronica7.com](mailto:sales@electronica7.com)**

---

**Все оборудование имеет сертификат соответствия РФ.**

**Все права защищены.**